

Einspielanleitung: SIRADOS Baudaten in NEVARIS Build

1. SIRADOS Registrierung und Aktivierung der Lizenz

Eine ausführliche Hilfestellung zur Aktivierung Ihrer SIRADOS Lizenz finden Sie unter: <https://faq.sirados.de/Lizenzierungshandbuch.pdf>

2. Exportformat für NEVARIS build einrichten:

Nach erfolgreichem LogIn in SIRADOS ist die Auswahl des Exportformats für NEVARIS Bausoftware möglich: „Verwaltung“ → „Ausgabeformat“ → „Voreinstellung für externe Software“ - „NEVARIS Bausoftware“

3. Positionen und Elemente in NEVARIS ausgeben

Um Positionen aus SIRADOS zu übertragen, wechseln Sie in der Menüleiste auf <BAUDATEN> und navigieren Sie zur gewünschten Position.

Die Position wird direkt per Drag&Drop-Icon in Ihre NEVARIS Software übernommen. Klicken Sie mit gedrückter Maustaste auf das „Kreuz-Symbol“ und ziehen Sie die Position in NEVARIS.



This screenshot displays the SIRADOS software's Baudaten (Building Data) module. On the left, a detailed tree view of building components like ROHBAUARBEITEN (Structural Work), Beton- und Stahlbetonarbeiten (Concrete and Reinforced Concrete Work), and Mauerarbeiten (Masonry Work). On the right, a separate browser window titled "SIRADOS Baudaten" shows a list of "Positionen" (Positions) under the "Neubau" (New Construction) category. This list includes items such as Sicherheits- und Baustellenelternrichtung (Safety and Site General Regulations), Gerüstarbeiten (Scaffolding Work), Erdarbeiten (Earthwork), and various other construction tasks with their respective descriptions and costs.

Einspielanleitung: SIRADOS Baudaten in NEVARIS Build

Um mehrere Positionen gleichzeitig auszugeben ist es sinnvoll, diese in einem Export-Container gesammelt zu übertragen. Klicken Sie hierzu bei allen gewünschten Positionen auf das Icon . Es öffnet sich der Export-Container mit Anzeige der gewählten Position.



Per "DRAG & DROP" ziehen Sie nun alle enthaltenen Datensätze in NEVARIS.

Identische lassen sich auch die SIRADOS Kostenelemente übertragen.

